かんたん・ロブック

National

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

トッププレート幅 **75cm**

品番 KZ-MSW33C

トッププレート幅 60cm

KZ-MS33C

長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状は ありませんか ●トッププレートにひび割れ などが発生した。

●本体内部にある冷却ファンが 回らなくなった。

このような症状のときは、 事故防止のため、電源スイッチ を切り、必ずお買い求め先に 点検をご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日	お買い求め先
おぼえのため 記入されると 便利です。	品番				8 () –

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や 修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理 業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談され た窓口にご連絡ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

松下電器産業株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号 © 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

ZY02-498 S0806Y1017



3

つのヒー

ルメタル

保証書·設置工事説明書別添付

KZ-MSW33C設置例

このたびは「田」クッキングヒーターをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(4~6ページ)は、ご使用前に必ずお 読みいただき、安全にお使いください。
 - お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要 なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・お買い求め先」などの記入を確か め、お買い求め先からお受け取りください。
- ■電気工事店または施工主より設置工事説明書を受け取り、 設置工事完了後の確認項目をご確認ください。

上手に使って上手に節電

ZY02-498

毎日使うから… (更利・清潔・快適に



もくじ

確認と ご注意

安全上のご注意			
<i></i>	完全	$+ \sigma$	で注音

使用上のお願い

各部の名前

8

16

18

24

26

30

34

37

使えるなべは?

確認のしかた 見分け方のポイント

毎日の 使い方

基本の使い方

・ ゆでる・ 煮る・ 蒸す・ いためる・ 焼く ·3kWで沸騰させる ・揚げる

湯の沸かし方/ごはんの炊き方

自動(オート)湯沸かし/自動(オート)炊飯

IH調理のコツ

火力調節の目安/調理別のポイント

グリルの使い方

・自動で焼く

・温度設定で焼く ・手動で焼く

グリル調理のコツ

自動メニュー/焼き加減の目安・調理のポイント 温度設定メニュー/温度の目安・調理のポイント 手動メニュー/火力の目安・調理のポイント

長く

使うために

お手入れ

次の表示が出たら…

故障かな?

Q&A 自動(オート)炊飯

保証とアフターサービス/仕様

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



巻女 「死亡や重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。



注意「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制 | 内容です。

火災、やけど 爆発、感電などを 防ぐために…



揚げ物をするときは次のことを必ず守る

- - ■そばを離れない
 - 場げ物 ボタンで調理する
 - ■なべの底は、反ったり変形して いないこと
- ■必ず、付属の「天ぷらなべ」 を使う
- ■油量は、500g(0.56L)以上
- ■なべは中央に置く

いため物・焼き物をするときは




■そばを離れない

■加熱しすぎない (予熱の火力は弱めにする)

/少量の油を使うため、油温が急激に上がり 発火します

(なべ底が薄いもの・反っているものは赤熱します)




吸・排気パネル

排気部

使用中や使用後しばらくは高温です!



- ■次のような部分に触れない
- ●トッププレート (特にアルミなべを使ったときは高温です)
- ●グリルの扉
- ■吸・排気パネルや、排気部 …など
- ■ビルトイン電気オーブンレンジ (NE-DB800·NE-DB800W・ NE-DB801·NE-DB801W) を設置している場合
 - ●IHクッキングヒーターを使っていなくても オーブンレンジを使うと、排気部が 熱くなります。



トッププレート(ガラス製)には



- ■なべ以外の物を置かない
- カセットコンロ・ボンベ・缶詰など (誤って加熱すると爆発します)



- アルミ箔なべ・レトルトパックや、 アルミ箔・金属製スプーン・なべのふた・ 扉・受け皿・吸・排気パネルなど /破裂によるけが、加熱によるやけどの原因) (になります
- ■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を 加えない
- →ひびが入ったり、割れたら 手を触れずに、

電源スイッチとブレーカーを切り、 すぐに修理依頼をする。

発火・やけど・感電などを防ぐために 次の点もご注意ください



ブレーカーも切る

- ■可燃物を近づけない
- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、 乳幼児に触れさせない
- ■吸・排気パネルに、ピンや針金など 金属製の物を入れない
- ■分解・修理・改造をしない
- ➡修理は、お買い求め先にご相談を

安全上のご注意必ずお守りください



発火、やけど けがなどを防ぐ ために…

注意

みそ汁・カレーなどを煮たり 温めたりするとき(突沸に注意!)



■火力を弱めにし、ときどき かき混ぜる

水や調理物を加熱していると、突然 沸騰して飛び散ることがあります



揚げ物をするとき



■油煙が多く出たら、 すぐに電源スイッチを切る (加熱を続けると、発火します)



■他の機器(ガスコンロなど)で、

「油温度制御装置」が正しく働かり

■高温になっているなべに触れない

グリルを使うとき (中の物が燃えないように注意!)



- ■受け皿には、必ず水を入れる
- ■使用後はお手入れする (調理物・脂分を残さない)



■そばを離れたり、必要以上に加熱しない



万一、発火したら…

●電源スイッチを ②吸・排気パネルを 切る

ぬれたタオルでふさぐ /このとき、扉の周囲\ から煙が出ます



③ブレーカーを切る

- ●炎が消えるまで、扉は引き出さない (空気が入り、炎が大きくなります)
- ●グリルの扉(ガラス面)に、水をかけない (割れることがあります)

医療用ペースメーカーなどをお使いの 方は



■念のため医師とよくご相談ください 本製品の動作が、ペースメーカーに影響 を与えることがあります

(発火・やけどに注意!)



- ■油の飛び散りに注意する
- あらかじめ加熱した油を使わない

ず、発火の原因になります

天面操作部

本体操作部

次の点もご注意ください

受け皿



- ■なべを不安定な状態にしない (落下して、けが・やけどの原因になります)
- ■なべの下に紙などを敷かない (焦げたり、燃えたりします)
- ■空焼きしたり、加熱しすぎない
- (調理物が燃えたり、なべが破損します) ■調理以外に使わない


(加熱しすぎたり、異常動作の原因になります)

使用上のお願い

IHクッキングヒーターを使うとき

使用中は磁力線が出ます

- ■磁気に弱いものを近づけない
- ●ラジオ・テレビ・補聴器など (雑音が入ります)
- ●カセットテープ・自動改札用定期券 キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れます)



- ●IHジャー炊飯器など (IHクッキングヒーターが故障します)
- ■吸・排気パネルの上に物を置かない
 - ●フィルター(吸・排気パネル)目詰まり検知 が働いて、通電を停止 します。
 - ●グリル前面から煙が 出たり、グリルの取っ 手が熱くなります。

■天面操作部に水などを付けたり、 熱いなべなどを置かない

天面操作ボタンが誤動作したり、 高温検知が働いて通電を停止します

■本体操作部に煮汁などをこぼしたまま 収納しない

(煮汁が固まると、操作部が開かなくなります)

- ■トッププレート・トップフレームに酸の強い 食品が付いた場合は、早めにふき取る
 - ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると変色します)
- ■トッププレート・トップフレームをなべ底で こすったり、トップフレームに熱いなべを 置かない

(傷付いたり、変色します)

■キャビネット (本体下部)に調味料・食品などを 置かない


(排熱により、調味料・食品などが変質します)

揚げ物をするとき

- ■油の飛び散りを少なくするために
- 材料をきちんと下ごしらえする (喧 22ページ)
- ●なべの内側に水滴がついたまま油を入れない
- ●油温が適温にならないうちに材料を入れない (油温が上がってくると、油が飛び散ります)
- ■顔を近づけない

「3kW」は火力が強いため

- ■いため物・焼き物には使わない (なべ底が変形します)
- ■湯を沸かすときは、 沸騰したら火力を下げる





■ゆで物は、「3kW」のままで食材を入れない (食材が吹きこぼれます)

グリルを使うとき

■高温になります

- ●グラタン皿などの熱い器を取り出すときは、 ミトンなどを使う
- ●調理後、扉を引き出したままにしない (天面操作部が熱くなります)

■扉の出し入れは、ゆっくりと


●勢いよく引き出したり、入れたりしない (受け皿から水がこぼれます)

■受け皿には水以外を入れない

- ●グリル用小石など / 発火・発煙や、やけどをしたり、自動調理が | \ うまくできません
- ■扉やスライドレールなどに過度な力を加えない
 - → 乳幼児がぶら下がったりしないよう ご注意を

9


各部の名前



使えるなべは? 確認のしかた

新しく購入するとき

■ステンレスなべは




ご注意

- ■自動(オート)湯沸かし
- ●1mm以上の反りがあるなべは使わない。(沸騰が続き、ブザーがすぐに鳴りません)
- ●内側がフッ素樹脂加工されたものは、センサーが正しく検知できない場合があります。
- ⇒あっせんケトル(ヨシカワ AD-KZ81F)などをお勧めします。(2006年9月現在)

■自動(オート)炊飯

- ●必ず、底径18~20cm、深さ8cm以上、底の厚さ2.5mm以上の多層なべを使ってください。
- ホーローなべは焦げ付きやすいので、お勧めできません。

アルミなべは




形状・重さに 制約があります!

(お買い求め先にお問い合わせください)

- ●なべの底径が15cm未満のもの、 なべ底に約2mm以上の反り・脚が あるもの、底が丸いものは使えません。
- ●調理物と合わせて約700gに満たない ものは、なべが動くことがあります。
- ➡詳しくは、13ページを ご覧ください

お手持ちのなべを確認するとき



- ●いずれのIHヒーターでも確認できます。
- ⇒後ろIHヒーターで確認する場合は、本体操作部で確認してください。

使えるなべは?(見分け方のポイント)

■すべてのIHヒーターで使えます





ステンレス



●ステンレスなべは磁石で見分けること ができます


なべ底に磁石が付く

- ●一層なべ〈18-0〉
- ●多層なべ


なべ底に磁石が付かない

- ●一層なべ〈18-8·18-10〉
- ●なべの種類によっては、火力が弱く なるものがあります。

底形状



- ●平らで、トッププレートに密着する
- ●左・右IHヒーター:底径12~26cm 後ろIHヒーター: 底径12~18cm



- ●約4mm以上の反り・脚がある、底が丸い
- ●安全機能が正しく働きません。
- 加熱できないことがあります。
- 火力が弱くなります。
- ●底が薄過ぎる
- 反ることがあります。

■右IHヒーターで使えます





アルミ

多層なべ




多層なべ〈アルミや銅を挟んでいるもの〉





両手なべ・片手なべ・やかん





●いため物・空焼きは避ける ●なべ底が変形しやすくなり





フライパン・卵焼き器



- ●底が厚いアルミ鋳造品、 または内側の反りが 約2mm未満のもの
- →あっせんの「アルミフライパン」「アルミ卵焼き器」または、 ティファール製 (口径24cm以上) のフライパンなどをお勧めします。 (2006年9月現在)

底形状






●なべ:底径15~26cm

底径が小さいと

- ●高温検知が働いて、通電を停止することがあります。
- 火力が弱くなります。



- ●フライパン: 口径24cm以上
- ●口径が大きいものほど放熱するため、火力は弱くなります。
- ●なべ、フライパンの内側の反りは約2mm未満
- ●底が薄いものは、平らでも、空焼きすると底が外側に反ります。 (動いて火力が弱くなることがあります)



- 約2mm以上の反り・脚がある、底が丸い
- ●安全機能が正しく働きません。
- ●加熱できないことがあります。
- 火力が弱くなります。

重さ

●調理物と合わせて約700g以上

軽いとなべが動くことがあります。

■IHヒーターでは使えません





耐熱ガラス・土なべ






- ●土なべなどの陶磁器は、「IH用」と表示されていても使わない
 - ●形状などによっては、本製品が故障します。
 - ●IHヒーターが高温になると、通電をコントロールして火力が弱くなり、うまく調理できません。

ホーロー加工品について

- ●空焼きしたり、焦げ付かせたりしない。
- ●底面にホーロー加工をした魚焼器は使わない。
- ●底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します。



基本の使い方




湯の沸かし方/ごはんの炊き方


自動(ォート) 湯沸かし

自動(オート)炊飯

●沸騰後は約5分保温し、自動的に切れます。




操作



ごはん

炒飯 できる量 ■1~3カップ

●米を計量カップで量るとき



- ⇒すりきりで量る ●市販のカップ (200ml)
- →180mlの目盛りに合わせる

水量

米	1カップ(約150g)	2カップ(約300g)	3カップ(約450g)
水量	200ml	400ml	550ml

- ●ヒーター「入」前は「♀♀♀ を押して、再操作する。
- ●ヒーター「入」後はいるを押して、再操作する。 (5分以上たっていたら、自動では炊けません。 2741ページ)

- ●うまく炊けず、やり直しもできません。
- ●の点滅を確認して炊いてください。


お願い

- ●次のような使い方をしない。(安全機能が働いて通電が停止したり、センサーが検知できないことがあります) ●いため物の直後など、トッププレートが熱いときに使わない。
- ●ヒーター中央のセンサーやなべ底などが汚れたままで使わない。
- ふたをしないで沸かしたり、炊かない。
- ●途中でふたを開けたり、やかんやなべを動かしたり、水や湯を継ぎ足さない。
- ●常温の水以外(だし汁やスープ・ミルク・むぎ茶パックなど)を沸かさない。
- ●湯沸かし中に、湯の飛び散りが気になるときは「ふたを少しずらす」などしてください。

お知らせ) ●炊飯中は、飛まつ(泡)が飛び散ります。

H調理のコツ 火力調節の目安

- 一般の料理本などで使われている「火加減」をIHで行うための目安です。 様子を見ながら火力を調節してください。
- ■なべの発熱量は材質により異なります。 鉄 → ホーロー → 有磁性ステンレス(18-0) → ステンレスー層なべ(18-8、18-10) → 多層なべ → アルミ・銅 の順で弱くなります。
- ■アルミ・銅は、鉄・ステンレスよりも火力「7、8」が約10~15%弱くなります。 時間を長めにしてください。



- ※1 消費電力は、鉄ホーローなべを使った場合です。
- ※2 通常のいため物、焼き物調理は火力「7」までで充分です。

調理別のポイント

多量の湯を早く沸かすときは 左IHの3kWが 便利



●3kWでは、火力を弱めて から材料を入れる。

4 タイマーが便利

メニュー例	沸騰までの火力	火力調節の目安(後ろIHヒーターの火力調節は「6」まで)
スパゲティ		4~5 めんを入れてゆでる 0 8~10分 (めんにより調節)
葉菜	3kW	7~8 茎から入れ、葉がしんなりしたら取り出す
ゆで豚		2 アクを取り、じっくりゆでる 🕘 40~50分
根菜	6~8 (材料は水から入れる)	4~5 やわらかくなるまでゆでる

煮るときは 火力を 上手に使い分け

ゆでる

煮る

すべてのIH



●煮立てるとき → 6~8

●おでんなどサラッとした 煮込み → 2~3

●シチューなどトロッとした 煮込み⇒ 1~2

焦げ付かないように 時々かき混ぜる



●温め直しも 弱火でかき混ぜながら。

●みそ汁の温めは、なべ底の みそをかき混ぜてから 1~2 の火力で。

●突沸現象(☞6ページ) にご注意。

❷ タイマーが便利 ❷ ときどきかき混ぜる

メニュー例	火力調	墹節の目安 (後ろIHヒーターの火力調節は「6」まで)
煮魚	煮汁を煮立てる	魚を入れて煮る 4~5 <mark>①</mark> 10~15分
おでん	材料を煮立てる 6	じっくり煮込む 2 2 2~3時間
ポトフ	豚肉をゆでて アクを取る 7~8	豚肉がやわらかく 野菜を加えて 野菜がやわらかく がるまで煮込む 煮立てる なるまで煮込む 2 → 約1時間 → 7~8 → 2 → 30~40分

- ■長時間の煮込みには、タイマーがお勧め
- 「切り忘れ防止」機能(© 37ページ)が働いて途中で切れることがありません。
- ■後ろIHヒーターは、小さめのなべで少量を調理するときに便利



21

IH調理のコツ

すぐに高温に なります



予熱は

- ●1~2分で充分
- ●そばを離れない

/油が少ないときや 小さめや軽めのなべを 使うときは √さらに弱めの火力で



●材料の準備・段取りを してから予熱する。

●油は充分になじませて。 フッ素樹脂加工されい ていないものは特に 念入りに



※加熱しすぎると油の温度が急激に上がり、発火することがあります。

フライ返しなどで 材料全体を返し ながらいためる



●材料がフライパンの底 にとどまると、焦げ付き・ べちゃつきの原因に。



すべてのIH

ずらす



●一度に多くの量を いためないように。 ※アルミフライパンは 揺すると火力が下がる ことがあります。

→ タイマーが便利 → ときどきかき混ぜる

メニュー例	予熱火力	火力調節の目安(後ろIHヒーターの火力調節は「6」まで)
野菜いため	6	材料をいためる 6~7 3 調味料を入れて、からませる 7~8
炒飯	5	野菜·焼豚などの材料をいためる
チンジャオ ロース	3	香味野菜をいため 材料を入れて 調味料を入れて 油に香りを付ける いためる からませる 5 → 6 5
マーボー豆腐	5~6	香味野菜をいためて 豆腐を加えて 水溶きかたくり粉で油に香りを付け、豆腐 煮立てる とろみを付ける 以外を入れていためる
肉じゃが	4~5	材料をいため 合わせる 煮立てる まで煮込む 4~5
カレー	5~6	材料をいため 水を入れて やわらかくなる ルウを入れて 合わせる 煮立てる まで煮込む とろみを付ける 5~6 → 7~8 → 2~3 → 1~2

調理別のポイント

Imil		
メニュー例	予熱火力	火力調節の目安(後ろIHヒーターの火力調節は「6」まで)
ステーキ	6	片面につき約1分ずつ焼く(ミディアム程度) 6~7 ※厚い肉は、火力を弱めてふたをする
ハンバーグ (たねを焼く)	A E	片面に焼き色を付ける 裏返してふたをし、中まで火を通す 4~5 2~3
ぎょうざ	4~5	湯を入れてふたをし、蒸し焼きにする 油を入れて (チリチリ音がしてきたらふたを取り、水分を飛ばす) 皮に焼き色を付ける 4 4~5

■焼きおにぎり・おもち・のり・するめなどもフライパンでできます!

焼きおにぎり

●しょうゆを塗り **3~4** €2~3回 裏返しながら焼く。



のりをあぶる

■4~5 でフライパンに 載せて、数回裏返す。 (色が変わったらOK)



おもち

いためる

焼く

すべてのIH

●4~5 でふたをして 様子を見ながら 焼く。



するめ

●食べやすい大きさに切り 6~8 で焼く。

(カールしてきたらOK)



■後ろIHヒーターは、小さめのフライパンで少量を調理するときに便利

卵料理のコツ

ガスコンロの感覚よりも弱めの火力で焼く

● 3~4 で予熱して焼く。

(アルミ卵焼き器は 4~5 で予熱時間を1~2分長めに)

●多めの油を入れて充分になじませる。 (フッ素樹脂加工されていないものは、特に念入りに)



卵焼き

余分な油をふき取って、 適温を確認

●卵液を少し落とすと ジュンと音がするくらい / 温度が高過ぎると くっつきます

焦げ付きそうなときは

浮かしたり、ずらす

※アルミ卵焼き器は

ことがあります。



なべ肌にまんべん

油を切り、

なく行き渡らせる。



卵を一気に流し込み、 全体を混ぜる

●円を描くように 大きく素早く。



薄焼き卵は余熱を利用


ずらすと火力が下がる

- ●表面が乾いてきたら、トッププレート から離す。
- 2裏返して、卵焼き器の余熱で 焼き上げる。



を傾けてたたみ込む ●フライ返しを使うと

たたみやすい。



H調理のコツ 調理別のポイント

■温度調節の目安(付属の天ぷらなべ・油800gの場合)



| 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 手作りコロッケ

冷凍食品(コロッケなど)・天ぷら

フライ・串カツ・鶏のからあげ

ドーナツ

大学いも

温度調節を正しく機能させるために

必ず付属の 天ぷらなべで

ます。




- ■なべは加熱部の中央に置く。
- ●なべ底が反ったり
- 変形したら使わない。 ●なべ底・トッププレートの 汚れは取り除いて。
- ●トッププレートが熱いとき に調理しない。
- ●予熱を始めたら、油を継ぎ足 したり、もう片方のヒーター に移動して揚げ物をしない。
- ●熱い油を使って予熱しない。
- ●何回か使って、茶褐色になっ たり濁った油は使わない。
- ●沈んでいる揚げカスは こまめに取り除く。

油は800gが 基本

揚げる


左·右H





揚げ物調理のコツと注意

- ■一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度までに
- ■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする
 - ●材料に含まれている水分や空気は、加熱されると膨張して破裂するため。



水分をふき取る 魚介類・しいたけ・ ピーマンなどの 野菜。



ドーナツなどの生地は 必ずベーキングパウダー や砂糖を入れる。



■揚げ過ぎに注意!

次の材料は、揚げ過ぎると破裂するので気を付ける。

- ●けんさきいか、するめいかなど●コロッケ
- ●中が空洞の野菜(ししとう、おくらなど)●ゆで卵(うずらなど)
- なべに揚げ残しがないか、常に確認を。

お米と水は 正確に量る



- ●炊飯器の米計量カップ (180ml)を使うとき
- ●市販の計量カップ (200ml)を使うとき

計量の目安

炊飯 (白米·胚芽精米)	水
1カップ(約150g)	200ml
2カップ(約300g)	400ml
3カップ (約450g)	550ml

●ご飯のかたさを調節した いときは、水量で調節す

(増減する量は10%までに)

お米をといだら ザルに上げて 充分に水切りを



●ザルに上げたまま放置 しない。 / お米が割れて べちゃつくため







水加減のあと 30分以上浸し 水を含ませる

(冬場は1時間以上)



●湯を使わない。 (ごはんに芯が残るため) ●pH9以上のアルカリ水

を使わない。

(ごはんが、べちゃつくため)

- ●無洗米は、水となじみに くいので、軽くかき混ぜ てから浸す。
- ふたが開かないときは 4~5 で少し加熱する。






炊き込みごはんを炊くとき

- ●水量…調味料の分量だけ減らす (お米は水だけで浸す)
- ●具……お米の重さの30%程度

炊く直前に、調味料を入れてかき混ぜ、 具をお米の上に載せる



グリルの使い方




お願い

- ●自動調理中は扉を開けない。(うまく焼けません)
- ●脂分の多い魚を焼いたときは煙が多いため、30秒程度待ってから扉を引き出す。

お知らせ

- ●使い始めは、煙やにおいが出ることがあります。
- ●ヒーターを切っても内部の温度が高いときは、約10分間冷却ファンの回る音がします。

操作



■自動メニューを選びまちがえたときは

- ●ヒーター「入」前は、戦力を押して、再操作する。
- ●ヒーター「入」後は

 ・

 ※

 ※

 30秒以上たっていたら手動で焼き直す。

■温度設定や手動で連続して焼くときは

● *3次 で切ってから受け皿に水を入れ、次の調理物を入れる。 切り忘れ防止機能やグリル受け皿高温検知が 働いて、通電が停止します。

グリル調理のコツ

(自動メニュー/ 焼き加減の目安・調理のポイント

■同じ魚でも季節・鮮度・大きさ・脂ののりなどで、また、調理物の種類・大きさ・数などによって、焼けぐあいは 変わります。焼き加減を調節してください。



薄い部分は焦げやすいので 尾を手前に寄せる

グリル調理 共通

自動



こびりつき防止に 焼き網にサラダ油



焼き網に容器などを載せるときは 焼き網にアルミ箔を敷く

- ●グラタン皿など底がザラザラ しているもの
- →焼き網のフッ素 はがれを防ぎます。
- ●ケーキ型など底がツルツル しているもの
- →容器が奥に動いて焼きムラに ならないようにします。
- ●調理物の厚みは4cm以下にする。(焼きなすは4.5cm以下)
- ●冷凍の調理物は完全に解凍して焼く。(温度設定メニュー:冷凍グラタンは除く)
- ●はまぐりなど、開くとヒーターに当たる物は焼かない。

生魚(水分の多いあじなど) を塩焼きするときは 下ごしらえを

- ●焼く20分ほど前に、 両面に塩を振る。
- ②水洗いし、しっかり水気を ふき取り、振り塩をする。



- ●振り塩の量は、魚の重さ の約2%が適量。
- ●生さんまや川魚などは 焼く直前に振り塩をする。

焦げ過ぎや型くずれ防止に 姿焼きは 尾ヒレにたっぷり 化粧塩をする

火の通りをよくするために 切り身は 皮に切り目を入れる



尾が反らないように 干物は皮面を下にする

焦げやすいので つけ焼きは たれをふき取る 〈魚のたれ〉

- ●しょうゆ……大さじ4
- みりん……大さじ3 ●酒……大さじ1 ●砂糖………大さじ2
- 〈鶏肉のたれ〉
- ●しょうゆ・みりん…各大さじ4 ●酒・砂糖……各大さじ1

みそづけは みそを洗い流してふく

皮付きの鶏もも肉は 皮に穴を開ける



生焼け防止に 骨付きの鶏もも肉は 骨が見えるように



串の焦げ防止に 串焼きは 串をアルミ箔で包む

グラタン1回分は

舟型1~2回にする ●器を含めて高さ4cmま でにする。

破裂を防ぐために

なすは





■焼き時間の例

メニュー	焼き加減
さんま塩焼き(1~4尾)	中 15~20分
甘塩鮭(1~4切)	中 9~13分
あじ開き(1~2枚)	中 9~13分
ぶりつけ焼き(1~4切)	中 11~13分
もも肉塩焼き(1~2枚)	中 16~19分

メニュー	焼き加減
焼きとり(6本)	弱 18~20分
もも肉つけ焼き(1~2枚)	弱 19~22分
焼きなす(1~4本)	中 16~20分
グラタン(1~2皿)	中 約18分
※冷凍グラタンは「温度	設定 で焼く。

グリル調理のコツ

(温度設定メニュー/温度の目安・調理のポイント)

■各メニューの設定温度は目安です。

大きさ・数量などによって時間を調節し、様子を見ながら焼いてください。

温度メニュー	140	150	180	200	220	240	260	280
	ケーキ (ガトーショコラ) (ロールケーキ)	焼きプリン	フライ温め	ミートパイ ミートローフ	帆立て貝の グラタン	グラタン (冷凍食品)	パエリア	ホイル焼き
▶温度設定	0	アップルパイ 伊達巻き	茶わん蒸し卵のココット	ガーリック トースト	スペアリブ	えびの オーブン焼き	ピーマンの 肉詰め じゃがバター	ピザ (手作り) (冷蔵)

ケーキは長方形型で焼き ロールケーキに

●半分にスライスし カスタードを塗り、フル ーツなどを載せて巻く。



●ガトーショコラなどは そのまま切り分ける。

温度

設定

焼きプリンや茶わん蒸しは|茶わん蒸しやパエリアなどは バットに並べて 焼き網に載せる

●バット(24×20cm)に 1cmほどの沸騰したお湯 をはる。



は、アルミ箔を外して1~2分追い 焼きする。

焦げ付きや流れ出しの防止に 焼き網にアルミ箔を敷く

器ごとにアルミ箔でふたをする

●器を含めて高さ5cmまでにする。

●パエリアに焼き色を付けたいとき

●アップルパイ・ピザ・ ミートローフなど

- ●調理物は焼き網の中央に載せ、動かないようにゆっくり扉を閉める。
- ●アルミ箔を使うときは、ヒーターに触れないように注意する。

■温度と焼き時間の目安

4 タイマー

メニュー		温	温度・焼き時間	
ケーキ(17×17×5cm焼き型)	1 💷	140	🕘 18~20分	
焼きプリン(直径8cm 高さ5cm陶器製プリン型	!) 4個	160	● 20~25分	
フライ温め (コロッケ)	6個	180	④ 6~8分	
ミートパイ(12×12cm)	2個	200	● 20~25分	
ミートローフ(約350g 10×18×3cm)		200	④ 25~30分	
帆立て貝のグラタン(開いた殻を皿にする)	4個	220	④ 10~15分	
スペアリブのつけ焼き(1本約10cm)	4本	220	● 20~30分	
冷凍グラタン(トースター用 約250g)	1 📖	240	① 15~20分	
パエリア (直径20cmのパエリア皿)	1 💷	260	● 20~25分	
ホイル焼き(1個あたり約130g)	4個	280	① 15~20分	
ピザ(直径約20cm)	1枚	280	④ 6~8分	

(手動メニュー/火力の目安・調理のポイント)

■調理物の種類・大きさ・数などによって、時間は変わります。 様子を見ながら焼いてください。


火力	55 (約1,050W)	(約1,340W)	強 (約1,600W)
グリル手動 自動で 焼けない もの (_{貝類} 野菜など)	みりん干し 市販の みりんづけ		カ干し 丸干し さざえのつぼ焼き いか・貝など 焼きいも・焼きおにぎり



お手入れ(トッププレート・本体・天ぷらなべ)

●トッププレートに

焼き付いて汚れの原因に



30

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/

●それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。

(さびます)

お手入れ(グリル)

焼き網は、ご使用の たびにお手入れを・ 汚れが、こびり付くと

■お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。

各部品を外し、台所用洗剤(中性)を薄めて スポンジで洗う


- ●たわし・磨き粉は使わない。(取っ手など塗装の表面が傷付きます)
- ●焼き網をスポンジのナイロン面や、ナイロン製ネットに入ったスポンジで こすったり、食器洗い乾燥機に入れない。(フッ素樹脂がはがれます)
- ●扉を食器洗い乾燥機に入れない。(パッキン・樹脂部が変形します)
- ●受け皿ホルダーを変形させない。(扉が閉まりません)

外し方 ●止まるまで 引き出す

2焼き網・受け皿を外す

アドバイス)

●焼き網を水につけ ておくと、お手入れ しやすくなります。



■取り付け方

グリル部

●受け皿


●焼き網

●受け皿ホルダー

●スライドレーノ

※外せません。

●扉




3確実にはまるように 両手で押し込む



※受け皿ホルダーの向きが違っていると扉が閉まりません

②真上から3か所を合わせて、「カチッ」と音がする まで差し込む




4受け皿、焼き網を載せる 両端が内側に曲がって



※受け皿・焼き網の向きに注意する ※焼き網は浮かないように押さえる

5~6回使用のたびに 峰内 でお手入れする



●庫内には、油汚れを軽減する塗装をしています。 加熱することにより、調理物から飛び散った脂を水と二酸化炭素に分解します。

受け皿・焼き網・受け皿ホルダーを外す (外さないとお手入れ異常検知が働いて通電を停止します。)

庫内

底面が汚れているときは



台所洗剤(中性)をしみ込ませた布を 汚れた部分にかぶせ しばらく置いてからふき取る



を押し

グリル を押す

-時間が確定すると 点灯 お手入れ中

/ 庫内温度が高いときは 約20分 時間は長くなります。

終了するとブザーが鳴り、自動で切れる

で注意)終了時は高温になっています。

ドアパッキン下

部品の交換 お買い求め先にご相談ください。


		※2000年3月現1	
	部品名	部品番号	希望小売価格
消耗部品	ドアパッキン	AZE99-414	1,155円 (税抜1,100円)
	ドアパッキン下	AZK48-414	525円 (税抜 500円)
	焼き網	AZC83-414	2,100円 (税抜2,000円)
	天ぷらなべ	天ぷらなべ KZ-JJ112-307	
	受け皿	AZC82-497	1,260円 (税抜1,200円)


■パッキンを交換するときの目安

柔軟性がなくなったり、扉のすき間から煙が漏れ出したら交換する。

ドアパッキン

- ●古いパッキンを 引っ張って外す
- ②新しいパッキンの 凸部を扉裏側の穴 に強く押し込む (左右3か所ずつ)
- 3扉裏側の溝に扉パッキン を添わせる
- 4 ヒダ(4か所)を溝に 差し込み、全体を 完全に押し込む






(ヒダが溝に入る) 4 全体が完全に はまっているか 確認する

斜め下に押す

ドアパッキン下

1 古いパッキンを引っ張って外す




●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。 取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動 調理がうまくできません。

次の表示が出たら…

次の表示が出たら…

■安全機能が働くと、表示でお知らせします。



●次の方法で直	重し、 <mark>切/入</mark> ボタンで表示を消す。		
表示	原因	直し方	参照ページ
u22	天面操作部高温検知 ●表示部の上に高温のなべなどを置いた。	●表示部の上からなべなどを 外す。	7
(左IH) (右IH) (後ろIH)	空焼き自動OFF ●空焼き状態が約15分続くと、自動的に通電を停止する。 ※なべの種類により、停止までの時間が異なります。 ※火力が弱い場合や、なべの種類によっては、この機能が働かないことがあります。	●なべに調理物を入れて 再度ボタン操作する。	_
または 表示に対し 油温じたり 低く感じる	 揚げ物そりなべ検知 ●なべ底に約2mm以上の反りがあったり、変形している。 ●トッププレートやなべ底に、異物や汚れがこびり付いている。 ●トッププレートが熱いときに揚げ物をした。 ●熱い油を使って予熱した。 ●熱い油を使って予熱した。 ●予熱を始めてから、油を継ぎ足したり、もう片方のヒーターに移動して揚げ物をした。 ● 調が物で煮炊き・湯沸かしをしたり、アルミなべを加き	 底が反ったり、変形していないなべを使う。 異物や汚れを取り除く。 トッププレートが冷えてから、揚げ物をする。 常温の油を使って予熱する。 再度、温度設定し直す。 	22 30 22
	左IHトッププレート高温検知 ●トッププレートが熱いときに自動調理(湯沸かし・炊飯)をした。	トッププレートが冷えて から、自動調理をする。	16 17
	●内側がフッ素樹脂加工されたなべで湯沸かしする ●自動炊飯を、湯沸かしで加熱してしまうと、表現 (ごはんがうまく炊けません) ●自動調理(湯沸かし・炊飯)で空だきすると、表現	、することがあります。	_

次の表示が出たら…

●次の方法で直し、切/入ボタンで表示を消す。

グリル受け皿高温検知 ● グリル受け皿に水を入れていなかったり、途中で水がなくなった。 ●手動で連続して焼くときに通電を切らずに焼いた。 グリル異常高温検知 ● グリル庫内の発火などで温度が異常に上がった。 グリルボチ入れ異常検知 ● お手入れするときに受け皿が入っていた。 ● 焼けぐあいを確かめ、焼き足らないときは受け皿を外す。 ②け皿に水(約200ml)を入れて手動で焼けぐあいを見ながら焼く。 ● 砂パでヒーターを切ってから、受け皿に水を入れて焼く。 ● すぐに電源スイッチを切る。②吸・排気パネル全体をぬれたタオルでふさぐ。③ブレーカーを切る。 ● 淡が消えるまで扉を開けない。 グリルお手入れ異常検知 ● お手入れするときに受け皿が入っていた。 ● 受け皿を外す。 33	+ -			声 上去	₩ □7 * **
グリル受け皿高温検知 ● グリル受け皿に水を入れていなかったり、途中で水がなくなった。 ● 手動で連続して焼くときに 通電を切らずに焼いた。 グリル異常高温検知 ● グリル庫内の発火などで 温度が異常に上がった。 グリルお手入れ異常検知 ● お手入れするときに受け皿が入っていた。 ● 強然 でヒーターを切ってから、受け皿に水を入れて焼く。 ● すぐに電源スイッチを切る。 ② 吸・排気パネル全体をぬれたタオルでふさぐ。 ③ ブレーカーを切る。 ● 炎が消えるまで扉を開けない。	表示	原因		直し方	参照ページ
 通電を切らずに焼いた。 グリル異常高温検知 グリル庫内の発火などで 温度が異常に上がった。 プリーカーを切る。		●グリル受け皿に水を入れて	-	焼き足らないときは 受け皿に水(約200ml)を 入れて手動で焼けぐあい	24
グリル異常高温検知 ● グリル庫内の発火などで 温度が異常に上がった。 グリルお手入れ異常検知 ● お手入れするときに受け皿が入っていた。 ● 受け皿を外す。 ● 受け皿を外す。 33			→		
●お手入れするときに受け皿が入っていた。 ● 受け皿を外す。 33	n 15	●グリル庫内の発火などで		②吸・排気パネル全体を ぬれたタオルでふさぐ。③ブレーカーを切る。	
●庫内に水がこぼれていた。	<u>u25</u>		→	●受け皿を外す。●庫内が冷えてから水をふき取る。	

■以上の処置で直らないときや ※表示が出たときは…



●故障です

➡電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容 (Hのあとの2桁の数字)を お買い求め先にご連絡ください。

故障かな?

こんなときは	原因・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	参照/
■ヒーターが使えない	・切れている・ブレーカーが落ちる	
IHクッキング	●電源スイッチを入れていない。 ●電源スイッチを入れる。	
ヒーターが使えない	●オールロックしている。	5
後ろIHヒーター または	●後ろIHヒーターとグリルは、同時に使えません。	5
グリルが使えない		
揚げ物が使えない	●揚げ物機能は、左·右IHヒーター同時に使えません。	8
使用中にヒーター が切れていた	切り忘れ防止機能 ●ボタン操作しないまま一定時間が過ぎると、ブザーで知らせてヒーターが切れます。 ●IHヒーター…約45分 ●グリル約30分 	_
ブレーカーが落ちる	●ご家庭の総電気容量が不足していると、他の電気製品と同時使用した場合にブレーカーが落ちることがあります。→お買い求め先にご相談ください。	4
■天面操作できない・	天面操作部の動作がおかしい	
操作できない	●ロック解除したままで、約10秒以上 たった。 ● □ック解除したままで、約10秒以上 以内に次の操作をする。	1
(ロック表示する)	●自動調理 (湯沸かし・炊飯) を選んだままで、約1分以上たった。 ●選んでから、約1分以内に、約1分以上たった。	1
を押しても 自動調理 (湯沸かし・ 炊飯) を中止できない	●誤って押しても簡単に切れないようにしています。●中止するときは を少し長めに押す。	_
	●指サック・傷テープをしていると、操作できないことがあります。	
		1

●片方の手でなべの取っ手を持っていると、操作できないことがあります。

ボタンの周囲を触っ ても作動する

- ●水などがボタンの周囲に付いている。
- ■乾いたふきんでふき取る。
- ●以上の方法で直しても天面操作できないとき
- ●電源スイッチを切り、天面操作部に付いているものを取り除く。
- ②再度、電源スイッチを入れる。

※揚げ物・自動調理(湯沸かし・炊飯・グリル)をしているときは、調理終了後に行う。

参照ページ

22

17

16

●お手入れする。

※沸かし足りない場合は で沸騰するまで沸かす。

故障かな?

●お問い合わせや、何	修理を依頼される前にご確認を。					
こんなときは ■火力が弱くなる	原因	直し方	参照ページ	こんなときは ■本体から音がする	原因	直し方
IHヒーター 火力感がなくなる	温度過昇防止機能 ●なべ底の温度が上がり過ぎると、自動的に近いため物・焼き物の予熱時間が長過ぎたと温度が下がると、自動的に火力は強くなり	きなどに、よく働きます)	_	音が大きくなったり 小さくなったりする	●本体内部にある冷却ファンの音です。 冷却ファンは、火力やなべの材質に応じ います。火力を上げると高速運転するた	
	●二つ以上のヒーターを同時に使うと、総消費 ため、IHヒーターの火力を自動的に制御しる			電源スイッチを切ってもファンの音がする	●本体内部の温度が高いあいだは、冷却し 温度が下がると、自動的に止まります。	アンが作動します。
	●グリルや後ろIHヒーターを使う場合は、た します。	iIHヒーターの火力を制御	_	加熱すると 「カチッ」と音がする	●鉄のなべ・フライパンを使った場合、材質 える音がします。故障ではありません。	
	●「IH用」と表示している土なべなど、 IHヒーターが高温になるなべを使った。	●土なべは「IH用」と表示 していても使わない。	13	■なべから音がする	●なべの種類によって、「キーン」「ジー」	
左IHヒーター	●次の場合は「3kW」は使えません。 ●「右IHヒーター」と、「グリルまたは後ろIH (ボタンを押してもブザーが鳴り、火力は		_	加熱中になべから音がする	「ブーン」など共振する音がします。 (取っ手にわずかな振動を感じることが) あります	●なべの位置を少しずら すか、置き直すと止まる ことがあります。
「3kW」火力で 勝手に「7」に下がるボタンを押しても	●「3kW」火力のままで 10分間使い続けた。	● ▶ を押し、「3kW」に する。	15		●加熱中になべを外すと、「ピン」という短いが異常ではありません。	い金属音がすることがあります
「3kW」に上げられない	●「3kW」は火力が強いので 安全のために、簡単に受け付けない ようにしています。	● ► を1秒間押す。	15	■その他	●トッププレートが熱いときに揚げ物	●トッププレートが冷えて
	●アルミ・銅なべは、鉄・ホーローなどの なべに比べて、「7、8」の火力感が 約10~15%弱くなります。	●加熱時間を長めにし、様 子を見ながら調理する。	18	揚げ物の ●予熱時間が長過ぎる ●油温が低い	をした。 ●何回か使って、茶褐色になったり濁った油を使った。●なべ底に揚げカスがたまっている。	から、揚げ物をする。 できるだけ新しい油を使う。場げカスをこまめに取る。
右IHヒーター アルミ・銅なべを 使うと ●「7、8」火力が弱い ●火力が勝手に下がる	 ●アルミなべやフライパンで、底の直径が15cm未満のもの・軽くてうすいもの・底が変形しているものは、使用中に少し動くことがあります。 ●動くと自動的に火力が下がります。(数段階下がる場合があります) ●揺すったり、ヒーターからずらした場合も火力が下がります。 	●なべは底の直径が 15~26cm。 ●フライパンは口径24cm 以上。 底が厚手のものか、内側 に少し反っているもの。 ●重さは、調理物と合わせ て約700g以上に。 ●トッププレート・なべ底	13	自動(オート)湯沸かし のブザーが ●沸騰しても鳴らない	沸騰が3分程度続いてブザーが鳴るのは次の場合は、さらに沸騰が続きます。なべに1mm以上の反りがある。水量が1L未満。お湯を使った。	 東常ではありません。 反りが1mm以下のなべを使う。 1~2Lの水量にする。 常温の水を使う。 ※止めたい場合は ので切る。
		がぬれている場合は、使用前にふく。	_	自動(オート)湯沸かし のブザーが ●沸騰する前に鳴る	●2L以上の水を入れた。●底が厚すぎるなべを使った。●途中でなべを動かしたり、水を継ぎ足した。	●1~2Lの水量にする。●厚さが4mm未満のなべを使う。●動かしたり、水を継ぎ足さない。

38 39

●沸騰する前に鳴る

●ヒーター中央や、なべ底が汚れている。

Q&A(自動(オ 故障かな?

故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは	原因	直し方	参照ページ			
その他						
炊飯・グリルの 残時間表示が ●途中で増える ●途中で減る	●自動調理のスタート時は、目安時間を表示 調理物の種類や量などを判定し、途中で適 ため、時間が増えたり減ったりします。		_			
グリルのヒーターが ついたり消えたりする	●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。					
扉の周囲から風が出る	●冷却ファンが作動すると、吸・排気パネル以からも風が少し出ます。	以外に、扉や本体操作部の周囲	_			
音声ガイドが聞こえない	●音声を消していませんか?		14			

□ 8 △ 自動(オート) 炊飯

Q 白米・胚芽精米のほか、無洗米・発芽玄米は炊飯できます。 ■発芽玄米は白米と混ぜて炊飯する 無洗米 ●水量の目安米水量●お米の割合…白米2:発芽玄米1 自動(オート)炊飯 1カップ 230ml ●水量の目安 米 水量 できるお米は? 2カップ 450ml 1カップ 240ml 3カップ 630ml 2カップ 460ml 3カップ 650ml 使わないでください。 お湯や ●お湯…ごはんに芯が残ります。 アルカリ水などで ●pH9以上のアルカリ水…ごはんがべちゃつきます。 炊飯できますか? ●硬水…ごはんがかたくなり、黄色くなります。

かたいのは? ●通常は30分以上、冬場は1時間以上浸してください。 洗米後、よく水を切らないと炊飯時の水量が多くな

ります。 ●お米をといだあとは、ザルに上げて充分に水切り

水量を増やしたり減ら したりして調節を。 ※増減量は、水量の 10%までに。

お米の銘柄・産地・季節

などにより、ごはんの かたさは変わります。

しましょう。 ごはんが やわらかいのは? 炊飯後、ふたをしたまま放っておくと

お米を浸していますか?

湯気が露となって落ち、ごはんがべちゃつきます。

●ブザーが鳴ったら、すぐにふたを開け、全体をほぐして余分な水分を逃が しましょう。

ごはんが 焦げる・こびり付く のは?

ごはんが

炊き込みごはんや無洗米は、焦げやすくなります。

●残り10分でヒーターを切り、なべをヒーターから外して蒸らしてくだ。

(こびり付く場合は、ぬれたふきんの上に置いて蒸らすと抑えられます)

炊飯に適さないなべを使うと、ごはんが焦げたり、 **こびり付きやすくなります**。(うす手のなべ・ホーローなべなど)

●必ず(国 GM・M) (国 I M) マーク付きで、底径18~20cm、深さ8cm以上、

底の厚さ2.5mm以上の多層なべをお使いください。

ごはんが炊けて いない…

選びまちがえて、自動湯沸かしで炊くと、うまく炊けません。

●炊飯するときは、 の点滅を確認して № を押してください。

炊飯中に停電すると、ごはんがうまく炊けません。

カップ数を まちがえて ※ を押して しまった…

次の方法でやり直せます。

●5分以内であれば、 🔥 で切ってから再操作できます。

●5分以上たつと、自動では炊けません。 ⇒火力調節して炊いてください。

火力[4]で 蒸気が出たら 沸騰させる 火力[1]に弱めて炊く(約15分) 蒸らす(約10分)

→ ヒーターを切って

炊飯後、なべの ふたが開かない…

火力「4~5」で、少し加熱してください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

「修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください。

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
- ●修理は、「修理ご相談窓口」へ!
- ●その他は、「お客様ご相談センター |へお問合せください。
- ●保証書(別添付)

お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、 お買い求め先から受け取り、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●補修用性能部品:弊社は、IHクッキングヒーターの 機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り 後6年間保有しております。

修理を依頼されるとき

「次の表示が出たら…」「故障かな?」(©2734~40ペー ジ)でご確認のあと、直らないときは電源スイッチとブ レーカーを切り、お買い求め先へご連絡ください。

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック | 修理ご相談窓口

ナビダイヤル **20570-087-087** (全国共通番号)

- 電話をかけられますと、
- まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ・携帯電話やPHS等の場合は、直接各地域の 「修理ご相談窓口」におかけください。

ご連絡いただきたい内容

①品名「IHクッキングヒーター | ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に) ⑤ ┨ 表示が出たとき(故障)は、その表示内容

- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- ●保証期間後は:診断をして、修理できる場合、ご要望により 修理させていただきます。
- (出張診断のみでも料金がかかることがあります)
- ●修理料金は、次の内容で構成されています。
- **技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用です。 **部品代** 修理に使用した部品および補助材料代です。
- 出張料で依頼により、技術者を派遣する費用です。
- ●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いに ついて(で変裏表紙)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

- 電話 ダイヤル **200** 0120-878-365
- FAX 9/17 00 0120-878-236
- 携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

各地域の「修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

	北海道	道 地	! 区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 (2155)22.8477	ß
旭川	☎(011)894-1251 旭川市2条通16丁目1166	函館	☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241	ļ ,
	2 (0166)22-3011		(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631	
	東北	地	区	
青森	青森市大字浜田字豊田364	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18	
秋田	否 (017)775-0326 秋田市東通り2丁目1-7	山形	☎(022)387-1117 山形市平清水1丁目1-75	<u> </u>
" '	2 (018)831-7833		2 (023)641-8100)
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎ (019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎ (024)991-9308	
	首都图	園 地	! 区	'
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎ (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	լե
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13	
茨城	☎(027)254-2075 つくば市筑穂3丁目15-3	神奈川	☎(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目3-16	Ę
	25 (029)864-8756		25 (045)847-9720	[
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171	ĺ
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5		11 (020)200 017 1	
	雷 (043)208-6034 中 部	地	区	Ž
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	1
	☎ (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4		☎(052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42	
富山	雷山市依塚町1 1 日 1-4 2 (076)424-2549	岐阜	2 (058)278-6720	₽
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎ (0776)25-5001	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613	7
長野	松本市寿北7丁目3-11	三重	津市久居市野村町字山神421	1
静岡	☎(0263)86-9209 静岡市駿河区有東2丁目3-22		1 (059)255-1380	
4714		1		

		~_ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		_
3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 25 (0743)59-2770
	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 雷 (06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴/緒町3丁目2-6 で (078)272-6645
		中国	地	区
	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 吞 (0855)22-6629
	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236
	松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	広島	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
17	出雲	出雲市渡橋町416 公 (0853)21-3133	山口	山口県吉敷郡小郡町下郷 220-1
			1.1	1 (083)973-2720
		四国	地	区
6	香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎ (089)905-7544
		九州	地	区
	福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 25 (096)367-6067
	佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
	長崎	長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大分	☎(095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大島	否(099)250-5657 名瀬市長浜町10-1
,	中岐	☎(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉2099-2		2 (0997)53-5101
.	宮崎	25 (0985)63-1213		
			地	区
	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		2 (098)877-1207
とい。				050

							トッププレート幅60cmタイプ	トッププレート幅75cmタイプ	
電源							単相200V(50-60 Hz 共用)		
消費電力						5,800 W / 4,800 W (切換式)			
大	大き さ(約))	幅599 mm×奥行577 mm×高さ230 mm 幅749 mm×奥行577 mm×高さ230 mm				
	大きさ(約)		幅240 mm×	奥行310 mm					
焼焼	グ リ ル 焼 き 網 上ヒーターまでの高さ (約)		65	mm					
質			量	(約)	25.3 kg	26.4 kg	

	左IHヒーター	右IHヒーター	後ろIHヒーター	グリル
消費電力	3,000 W	2,500 W	1,500 W	1,850 W
火力調節(約)	10段階 120 W相当~3,000 W	9段階 120 W相当~2,500 W (アルミ・銅の加熱時 (150 W相当~2,500 W)	7段階 90 W相当~ 1,500 W	手動:3段階 1,050W相当~1,600W相当
温度調節(約)	揚げ物:7段階 140~200℃	揚げ物:7段階 140~200℃		8段階 140~280℃
自動調理	湯沸かし 炊 飯			生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き とり肉 グラタン 焼きなす
調理タイマー	1分~9時間30分	1分~9時間30分	1分~9時間30分	1分~30分

- ●待機電力…ゼロ(電源スイッチが「切しの状態)
- ■「右IHヒーター (火力7~8)」と「グリルまたは後ろIHヒーター」を同時に使うとき
- ■「左·右IHヒーター」と「グリルまたは後ろIHヒーター」を同時に使うとき

総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。

⇒火力表示は変わらず火力を制御したり、自動的に設定火力を下げることがあります。 (この場合、ボタンを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

■消費電力の切り換えについて

本製品は、消費電力を5.800 W (工場出荷時設定) と、4.800 Wの2段階に切り換えることができます。 ●5.800W:最大約30A、4.800W:最大約25Aを消費します。

→5.800Wのままで使用する場合は、ご家庭の総電気容量を60A以上にしてください。 (総電気容量に余裕が少ないと、ほかの電気製品と同時使用した場合にブレーカーが落ちることがあります) ※詳細は、お買い求め先にお問い合わせください。

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

2 (054)287-9000